

Contenu du colis

2 bandes verticales avec fermeture aimantée Fixation par bandes auto-agrippantes ou punaises (fournies)

Installation Facile et rapide

- 1- Nettoyez le cadre de porte
- 2- Disposez le haut du rideau contre le cadre de porte supérieur
 - 3- Fixez le rideau sur le cadre de porte Pour les cadres en bois :

Enfoncez les punaises dans les bords situés sur la droite, la gauche et le haut du rideau. Attention : les punaises créent des petits trous dans le bois.

Pour les cadres en plastique ou métalliques :

Utilisez la bande adhésive double face pour fixer le rideau. Retirez à cet effet les films de protection et pressez les côtés du rideau contre le cadre de porte.

4- Une fois le montage effectué, assurez-vous que les aimants sont positionnés de façon symétrique.



P/MKR10/22



Mousti Kit

Moustiquaire rideau magnétique









